

## 4. 정기점검

|                    |      |
|--------------------|------|
| 점검 및 정비의 필요성       | 4.2  |
| 소모품 세부사항           | 4.3  |
| 일상 점검              | 4.5  |
| 정기점검 및 교환주기표       | 4.7  |
| 엔진 룸               | 4.12 |
| 후드                 | 4.13 |
| 엔진 오일량: 일반 정보      | 4.14 |
| 엔진 오일량: 보충, 주입     | 4.16 |
| 엔진 오일 교환           | 4.17 |
| 냉각수, 워셔 액          | 4.18 |
| 브레이크 액, 변속기 오일, 필터 | 4.19 |
| 타이어 공기압            | 4.20 |
| 배터리                | 4.21 |
| 차체 유지 관리           | 4.23 |
| 내장 유지 관리           | 4.26 |

## 점검 및 정비의 필요성

### ■ 점검 및 정비의 필요성

점검/정비는 차량의 건강진단입니다.

자동차는 많은 부품으로 되어 있기에 사용하는 사이에 각 부분이 마모되거나 열화되어 갑니다.

차량의 성능을 유지하고 안전/쾌적하게 오래 사용하기 위해서도 일상적인 관리와 정기적인 점검을 하여 필요한 정비를 실시하는 것이 매우 중요합니다.

점검/정비를 게을리하면 차량의 고장이나 사고로 이어질 수 있습니다.

— 오일류, 액상류 등은 정기적으로 보충/교환해 주십시오.

차량에는 오일류(엔진/미션의 오일, 엑스트로닉 변속기/파워시프트 변속기의 오일)와 액상류(브레이크 액, 배터리 액, 냉각수 등)가 사용되어 장치의 작동, 운할, 냉각, 녹 방지(방청) 등의 역할을 하고 있습니다. 사용하는 동안 서서히 줄거나, 더러워지고 열화되어 방치할 경우 성능 저하나 고장(작동 불량, 눌러 붙음 등)의 원인이 됩니다.

차량을 최적의 상태로 유지하기 위해 정기 점검 시기나, 당사에서 지정하는 시기에 반드시 보충, 교환해 주십시오.

— 벨트 등의 고무 부품도 정기적인 점검, 교환이 필요합니다. 벨트나 호스(Hose), 부츠(Boots) 등의 고무부품은 오래되면 물러지고 균열을 일으킵니다.

또한 당사에서는 고객 개개인의 사용 상황에 따라 점검/정비를 하기 때문에 편하게 상담해 주십시오. 그대로 사용하면 벨트의 경우는 헐거워지거나 상황에 따라 끊어지면, 차량의 부조화(스티어링 휠이 무거워지거나, 배터리가 충전되지 않거나, 과열 되거나, 에어컨의 효과가 저하되는 등)와 최악의 경우 엔진이 파손되는 경우도 있습니다.

호스/부츠의 경우는 균열과 함께 파손되어 장치의 부조화 및 고장에 이르는 경우가 있습니다. 불의의 고장을 미연에 방지하기 위해서 꼭 정기 점검이나 교환을 실시해 주십시오.

— 마모(소모성) 부품은 사용 상황에 따라 점검, 교환이 필요합니다. 타이어, 브레이크 패드 등은 차량의 기본적인 성능을 부담하고 있는 중요한 부품으로, 사용과 함께 마모가 시작됩니다.

이것들은 영구적으로 사용 가능한 것이 아니고 사용 한도(마모 한도)가 있어, 한도를 넘는 사용은 고장이나 사고로 이어지는 일이 있기에 정기적인 점검과 적절한 시기의 교환이 필요합니다.

점검/정비의 실시는 고객의 자기 관리 책임입니다.

차량을 언제나 양호한 상태에서 사용하기 위해서는 고객의 책임 하에 점검/정비를 확실히 하는 것이 법으로 규정되어 있습니다.

사용 상황에 따른 적절한 점검/정비 등에는 전용 장비와 지정된 유지료가 필요하고 또한 오일류 교환 후의 적절한 처리 등이 필요하기 때문에 지정 정비업소에서 점검 및 정비를 받으십시오.



위의 QR코드는 당사 홈페이지와 연계되어 있습니다. 스마트폰의 QR코드 검색 기능을 사용하면 편리하게 가까운 서비스 센터 위치를 찾을 수 있습니다.

소모품 세부사항 (1/2)



API 마크



ILSAC 마크

■ 규정 엔진 오일에 관해

API 규격 또는 ILSAC 규격에 적합한 지정유지를 사용해 주십시오. 또한 규격적합 오일에는 위의 마크가 표시되어 있습니다. 당사 규격품의 사용을 권합니다.

규정량은 드레인 플러그에서 오일을 뺀 경우의 양으로 엔진의 내부에 남은 오일량을 뺀 평균 양입니다.

정확한 오일 주입량은 4장의 "엔진 오일량"을 참고하여 오일량 측정 게이지로 확인하십시오. ➡ 4.14

| 항목                            | 적용                                | 규정량 (ℓ)<br>(오일과 오일<br>필터 교환) | 사양 (규격)        |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 엔진<br>오일<br>(오일팬<br>미탈거<br>시) | 1.8L<br>가솔린 직분사<br>터보 엔진<br>(M5P) | 약 4.3                        | ACEA A3/B4     | SAE 5W-40, 0W-40                  |
|                               |                                   |                              | RENAULT CAT 5C | SAE 0W-30                         |
|                               | 1.3L<br>가솔린 직분사<br>터보 엔진<br>(H5H) | 약 5.5                        | ACEA A3/B4     | SAE 5W-40, 0W-40                  |
|                               |                                   |                              | ACEA C5        | SAE 0W-20                         |
|                               | 2.0L<br>LPG 엔진<br>(M4RN)          | 약 4.2                        | ACEA A3/B4     | SAE 5W-40, 0W-40,<br>5W-30, 0W-30 |
|                               |                                   |                              | ACEA A5/B5     | SAE 5W-40, 0W-40,<br>5W-30, 0W-30 |
|                               |                                   |                              | API SN         | SAE 5W-20                         |

## 소모품 세부사항 (2/2)

| 항 목     |                          | 규정량     | 규정 유지(규격)        |
|---------|--------------------------|---------|------------------|
| 연료      | 1.8L 가솔린 직분사 터보 차량 (M5P) | 51 ℓ    | 무연 휘발유           |
|         | 1.3L 가솔린 직분사 터보 차량 (H5H) | 51 ℓ    | 무연 휘발유           |
|         | 2.0L LPG 차량 (M4RN) 봄베 용량 | 60 ℓ    | LPG              |
| 엔진 냉각수  | 1.8L 가솔린 직분사 터보 차량 (M5P) | 약 8.0 ℓ | 규격 롱 라이프 쿨런트     |
|         | 1.3L 가솔린 직분사 터보 차량 (H5H) | 약 7.5 ℓ |                  |
|         | 2.0L LPG 차량 (M4RN)       | 약 7.5 ℓ |                  |
| 브레이크 액  |                          | 약 1 ℓ   | DOT4+(저점도형, 규격품) |
| 변속기 오일  | 1.8L 가솔린 직분사 터보 차량 (M5P) | —       | FFL-7 LV         |
|         | 1.3L 가솔린 직분사 터보 차량 (H5H) | —       |                  |
|         | 2.0L LPG 차량 (M4RN)       | —       | NS-3(규격품)        |
| 스파크 플러그 | 1.8L 가솔린 직분사 터보 차량 (M5P) | —       | 규격품(백금)          |
|         | 1.3L 가솔린 직분사 터보 차량 (H5H) | —       | 규격품(이리듐)         |
|         | 2.0L LPG 차량 (M4RN)       | —       | 규격품(백금)          |

- 냉각수 용량은 냉각수 보조탱크 최대 허용 용량(0.76 ℓ , MAX 기준)을 포함한 것입니다.
- 정비 재원표에 기재된 용량은 설계치로서 각 시스템 내의 전체 용량이므로 참고만 하십시오.
- 점검, 교환이나 보충 시에는 각 게이지를 이용하여 확인하십시오.

## 일상 점검 (1/2)

일상 점검은 안전 운행을 위하여 매일 운행 전 실시하는 점검을 말하며 이는 안전 운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시 하십시오.

| 점검 항목 | 점검 내용                         | 비고                                                |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 엔진    | 연료가 충분하고 시동이 용이한지 확인          |                                                   |
|       | 냉각수의 양 및 누수 점검                | 4장의 "냉각수, 워셔 액"을 참고하십시오. ➡ 4.18                   |
|       | 구동 벨트의 장력 및 마모 상태 확인          |                                                   |
|       | 엔진 오일의 양과 오염, 누유 점검           | 4장의 "엔진 오일량: 보충, 주입" 및 "엔진 오일 교환"을 참고하십시오. ➡ 4.16 |
|       | 배기가스의 색깔 및 유해가스 배출 여부 점검      |                                                   |
| 브레이크  | 브레이크 페달의 작동과 유격이 올바른지 확인      |                                                   |
|       | 브레이크 액의 양 및 누액 점검             | 4장의 "브레이크 액, 변속기 오일, 필터"를 참고하십시오. ➡ 4.18          |
| 변속기   | 변속레버의 조작이 용이한지 확인             |                                                   |
| 타이어   | 타이어 및 스페어 타이어의 공기압 및 이상 마모 점검 | 5장의 "타이어"를 참고하십시오. ➡ 5.7                          |
|       | 휠 볼트의 조임이 충분하고 손상이 없는지 점검     |                                                   |

## 일상 점검 (2/2)

일상 점검은 안전 운행을 위하여 매일 운행 전 실시하는 점검을 말하며 이는 안전 운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시 하십시오.

| 점검 항목  | 점검 내용                       | 비고                                                           |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 스티어링 휠 | 스티어링 휠의 유격 및 조작이 수월한지 점검    | 1장의 "스티어링 휠, 파워 스티어링"을 참고하십시오. ➡ 1.92                        |
| 기타     | 속도계 및 각종 계기판, 경고등의 작동 상태    | 1장의 "계기판: 계기와 표시창" 및 "계기판: 경고등 및 표시등"을 참고하십시오. ➡ 1.52 ➡ 1.57 |
|        | 램프의 점멸이 확실하고 파손되지 않았는지 확인   | 1장의 "외부램프와 지시등" 및 3장의 "실내 램프"를 참고하십시오. ➡ 1.95 ➡ 3.27         |
|        | 와이퍼의 작동이 용이하고 워셔 액이 충분한지 확인 | 4장의 "냉각수, 워셔 액"을 참고하십시오. ➡ 4.18                              |
|        | 경음기가 제대로 작동되는지 확인           | 1장의 "경음기와 지시등"을 참고하십시오. ➡ 1.94                               |
|        | 미러의 비침 상태가 적당한지 확인          | 1장의 "아웃사이드 미러" 및 "룸미러"를 참고하십시오. ➡ 1.76                       |
|        | 배터리의 충전 상태가 양호한지 확인         | 4장의 "배터리"를 참고하십시오. ➡ 4.21                                    |
|        | 안전벨트의 정상 작동 점검              | 1장의 "안전벨트"를 참고하십시오. ➡ 1.28                                   |
|        | 냉/난방 장치의 작동 상태              | 3장의 "오토 에어컨"을 참고하십시오. ➡ 3.6 ➡ 3.11 ➡ 3.16                    |
|        | 차체 부식 점검                    | 4장의 "차체 유지 관리"를 참고하십시오. ➡ 4.23                               |
|        | 전일 운행 시 이상이 있었던 부분의 점검      |                                                              |
|        | LPG 연료 시스템 누출 점검(냄새 발생 유무)  | 2장의 "LPG 차량의 특징"을 참고하십시오. ➡ 2.4                              |

## 정기점검 및 교환주기표 (1/5)

### ■ 가솔린 및 LPG 차량의 정기점검 및 교환주기

일반조건 주행 시

○: 점검하여 조정, 수리, 청소 또는 필요 시 교환, ●: 교환

| 점검 내용                           | 점검 주기<br>(km) | 점검 주기(년) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------------------------------|---------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                 |               | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 타이어 위치                          | 매 10,000      | ○        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  |
| 엔진오일 및 오일 필터(가솔린 및 LPG 차량)      | 매 15,000      | ●        | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  |
| LPG 연료 필터 <sup>1)</sup>         | 매 45,000      |          |   | ● |   |   | ● |   |   | ● |    |    | ●  |
| 기본 점검(다음 페이지 참고) (가솔린 및 LPG 차량) | 매 15,000      | ○        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  |
| 에어컨 필터 및 에어 클리너 필터              | 매 15,000      | ●        | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  |
| 브레이크 액                          | 매 45,000      |          |   | ● |   |   | ● |   |   | ● |    |    | ●  |
| 레귤레이터 어셈블리(LPG 차량)              | 매 30,000      |          | ○ |   | ○ |   | ○ |   | ○ |   | ○  |    | ○  |
| LPG 충전필터(충진구) <sup>2)</sup>     | 매 60,000      |          |   |   | ○ |   |   |   | ○ |   |    |    | ○  |
| 구동 벨트 및 오토 텐서너, 아이들러 폴리         | 매 90,000      |          |   |   |   |   | ● |   |   |   |    |    | ●  |
| 인젝터 어셈블리(LPG 차량)                | 매 75,000      |          |   |   |   | ○ |   |   |   |   | ○  |    |    |
| 캐니스터(가솔린 차량)                    | 매 75,000      |          |   |   |   | ○ |   |   |   |   | ○  |    |    |
| 스파크 플러그(가솔린, LPG 차량)            | 매 60,000      |          |   |   |   |   | ● |   |   |   |    |    | ●  |
| 엔진 냉각수                          | 매 90,000      |          |   |   |   |   | ● |   |   |   |    |    | ●  |
| 가솔린 연료 필터 (가솔린 차량)              | 매 120,000     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ●  |
| EDC 변속기 오일                      | 매 120,000     |          |   |   |   |   | ● |   |   |   |    |    | ●  |
| 엑스트로닉 변속기 오일                    | 무교환           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

- 위의 점검 주기는 일반 조건에서 차를 주행했을 경우에 해당됩니다. 가혹 조건은 다음 페이지의 가혹 조건 시 교환주기표를 참고하십시오.
- 검증되지 않은 연료나 첨가제 등은 사용하지 마십시오.
- 1) 연료필터의 막힘에 의한 출력저하, 시동성 저하 등의 문제 발생 시, 교환주기가 되지 않은 경우에도 지정 정비사업소에 방문하여 연료 필터를 교환하십시오.
- 2) **주의:** LPG 충전소의 연료 품질에 따라 충전필터의 막힘이 점검 주기보다 초기에 발생할 수 있습니다. LPG 충전시간이 현저하게 늦어질 경우 지정 정비업소에 방문하십시오.

## 정기점검 및 교환주기표 (2/5)

### ■ 기간(년) 또는 주행거리(km) 중 먼저 도래한 시점에 점검을 받으십시오. (아래의 예시 참고)

- 예시 1. 주행거리는 6,000km이지만 차량 구매 후 1년이 되었을 경우: 표의 점검 주기(년)에 따라 기본 점검, 엔진 오일 및 엔진 오일 필터 교환, 에어컨 필터 교환을 지정 정비업소에서 받습니다.
- 예시 2. 차량 구매 후 6개월이 지났지만 주행거리가 15,000km가 되었을 경우: 표의 점검 주기(km)에 따라 기본 점검, 엔진 오일 및 엔진 오일 필터 교환, 에어컨 필터 교환을 지정 정비업소에서 받습니다.

### ■ 기본 점검(점검하여 조정, 수리, 청소 또는 필요 시 교환)

- |                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| - 엔진 냉각수 및 누수 여부(농도 점검 및 미달 시 보충)              | - 브레이크 패드, 디스크, 기타 브레이크 관련 부품                    |
| - 타이어 공기압 및 마모 상태                              | - 브레이크 페달, 주차 브레이크의 작동 상태                        |
| - 구동 벨트의 마모, 균열 및 장력                           | - 브레이크 부스터 진공호스 연결 부위, 체크 밸브                     |
| - 스로틀 챔버                                       | - 컴퓨터 진단기(CLIP)로 종합 테스트                          |
| - 냉각 시스템                                       | - 변속기 오일(양, 색, 점도 및 금속 가루 다량 함유 여부)              |
| - 연료 라인                                        | - 솔레노이드 밸브 작동 상태(보메 측, 레귤레이터 어셈블리 측)<br>(LPG 차량) |
| - 스티어링 기어 & 연동부, 액슬 & 서스펜션 부품, 드라이브샤프트, 배기 시스템 | - LPG 연료 시스템 누출 점검(냄새 발생 유무) (LPG 차량)            |
| - 헤드램프 각도 조절                                   | - 휠의 정렬 상태 점검(필요 시 휠 얼라인먼트)                      |
| - 브레이크 시스템                                     | - 계기판의 차량정비시점 초기화(엔진 오일 교환 후)                    |
- 위의 점검 주기는 일반 조건에서 차를 주행했을 경우에 해당됩니다. 가혹 조건은 다음 페이지의 가혹 조건 시 교환주기표를 참고하십시오.
  - 위 기본 점검 항목은 차량 사양에 따라서 다를 수 있습니다.
  - 검증되지 않은 연료나 첨가제 등은 사용하지 마십시오.

## 정기점검 및 교환주기표 (3/5)

### ■ 가혹 주행 조건 시 정기점검 및 교환주기

아래와 같은 가혹한 조건에서 차량을 사용했을 때는 정기 점검 및 정비 시기를 앞당겨 주십시오.

○: 점검하여 조정, 수리, 청소 또는 필요 시 교환, ●: 교환

| No | 점검 내용                                | 점검 및 교환 | 주기                 |
|----|--------------------------------------|---------|--------------------|
| 1  | 엔진 오일 및 오일 필터(가솔린 및 LPG 차량)          | ●       | 매 7,500km 또는 6개월   |
| 2  | 브레이크 패드, 디스크 & 기타 브레이크 관련 부품         | ○       | 매 10,000km 또는 6개월  |
| 3  | 샤시 및 바디의 볼트, 너트 조임                   | ○       | 매 10,000km 또는 6개월  |
| 4  | 브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손 여부              | ○       | 매 10,000km 또는 6개월  |
| 5  | 에어컨 필터                               | ●       | 매 10,000km 또는 6개월  |
| 6  | 스티어링 기어 & 연동부, 액슬 & 서스펜션 부품, 드라이브샤프트 | ○       | 매 20,000km 또는 12개월 |
| 7  | 엑스트로닉 무단 변속기 오일                      | ●       | 매 50,000km         |
| 8  | EDC 변속기 오일                           | ●       | 매 60,000km         |

### ▶ 가혹 주행 조건 예시

- A) 먼지가 많은 지역 주행 시
- B) 짧은 거리의 반복적인 주행 시 (하절기: 5km 이내 주행, 동절기: 15km 이내 주행)
- C) 공회전이나 저속 운행이 빈번한 경우
- D) 습도가 높은 산악 지역에서 운행한 경우
- E) 소금기가 있거나 기타 부식성 물질이 있는 지역을 운행한 경우
- F) 거친 도로, 진흙 또는 흙먼지가 많은 노면에서 주행한 경우
- G) 브레이크 및 엔진 브레이크를 자주 사용하는 산악 지역에서 운행한 경우
- H) 경찰차, 보안 용역, 택시, 상용차, 견인차, 렌터카 등의 목적으로 사용하는 경우

## 정기점검 및 교환주기표 (4/5)

### ■ 자동차 검사 모드 진입 방법

#### ▶ 무선 리모컨키 차량의 진입 방법

- 1 차량 엔진이 정지된 상태에서 차량의 모든 문을 닫고 안전벨트를 착용합니다.
  - 2 키 삽입 후 "ON 위치"로 키를 돌립니다.
  - 3 브레이크 페달을 밟은 상태에서, 엑셀 페달을 깊이 3번 밟습니다.
  - 4 브레이크 페달에서 발을 떼고 엑셀 페달을 깊이 3번 밟습니다.
  - 5 브레이크 페달을 밟은 상태에서, 엑셀 페달을 깊이 3번 밟습니다.
- 2 ~ 5단계는 60초 이내에 진행되어야 하며 정상적으로 검사 모드에 진입이 되면 계기판에  엔진 경고등이 점멸하고 시동을 걸면 경고등이 소등됩니다.**

#### ▶ 인텔리전트 스마트카드 차량의 진입 방법

- 1 차량 엔진이 정지된 상태에서 차량의 모든 문을 닫고 안전벨트를 착용합니다.
  - 2 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 엔진 START/STOP버튼을 누른다.
  - 3 브레이크 페달을 밟은 상태에서, 엑셀 페달을 깊이 3번 밟습니다.
  - 4 브레이크 페달에서 발을 떼고 엑셀 페달을 깊이 3번 밟습니다.
  - 5 브레이크 페달을 밟은 상태에서, 엑셀 페달을 깊이 3번 밟습니다.
- 2 ~ 5단계는 60초 이내에 진행되어야 하며 정상적으로 검사 모드에 진입이 되면 계기판에  엔진 경고등이 점멸하고 시동을 걸면 경고등이 소등됩니다.**



#### 경고

이 모드는 자동차 검사소에서 실시하는 검사 모드이며 모드 진입 시 차량의 중요한 기능이 작동하지 않으므로 일반 사용자는 절대로 검사 모드 진입을 시도하지 마십시오.

### ■ 자동차 검사 모드 해제 방법

검사 종료 후 반드시 차량의 시동을 끄고 4초 이상 지난 뒤 재시동후 주행하십시오.



#### 경고


자동차 검사 모드를 해제하지 않고 주행시 차량의 각종 안전 운행 보조장치가 비활성화될 수 있고, 겨울철이나 빙길 주행 시 위험이 증가할 수 있습니다.

정기점검 및 교환주기표 (5/5)

■ 일반 점검 및 정비 기록일지

| 점검 일자 | 주행거리 | 점검 및 정비 내용 | 기타 고객 요구사항 | 서비스점 | 전화번호 | 담당자 |
|-------|------|------------|------------|------|------|-----|
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |
| 년 월 일 | km   |            |            |      |      |     |

## 엔진 룸



2.0 M4RN


### ■ 엔진 룸

차량 사양에 따라서 다를 수 있습니다.

- 1 후드 레버
- 2 워셔 액 점검
- 3 냉각수 점검
- 4 엔진 오일 점검
- 5 엔진 오일 주입구
- 6 브레이크 액 점검
- 7 점프 스타트 단자
- 8 퓨즈 박스

52861

## 후드



### ■ 후드 열기


대시보드 왼쪽에 아래에 위치한 핸들 **1**을 당깁니다. 레버 **2**를 화살표 방향으로 민 상태에서 후드를 들어 올립니다.



#### 경고

엔진 가까이에서 작업하면 엔진이 뜨거울 수 있습니다. 또한 엔진 냉각 팬이 언제라도 작동할 수 있습니다.

부상의 위험이 있습니다.



#### 경고

후드를 열고 작업 시 넥타이나 목도리, 목걸이 등이 엔진룸 또는 레버 **2**에 닿지 않도록 주의하십시오. 부상의 위험이 있습니다.

### ■ 후드 닫기

후드 중간부분을 잡고 닫힌 위치로부터 30cm 위까지 내린 다음 후드를 놓습니다. 후드 자체의 무게로 인해 저절로 잠깁니다.



#### 경고

후드를 닫기 전에 엔진룸에 차량 운행에 지장을 줄 수 있는 것들(공구, 종이, 형검 등)은 없는지 확인하십시오. 화재의 위험이 있습니다.



#### 주의

라디에이터 그릴이나 엔진 후드에 가벼운 충격을 받은 경우라도 신속하게 지정 정비업소에서 후드 잠금 시스템에 대한 점검을 받으십시오.



#### 주의

후드가 확실히 잠겼는지 확인하십시오.

## 엔진 오일량: 일반 정보 (1/2)

엔진은 구동 부품의 윤활 및 냉각을 위해 오일을 사용하며 오일 교환 주기 사이에 오일을 보충해 주는 것이 당연합니다.

**점검주기 : 주기적으로 오일량을 점검하며, 장거리 주행 전에는 반드시 확인하여 엔진이 손상되지 않도록 하십시오.**



### 주의

계기판에 엔진 오일량 부족 메

시지가 표시되지 않거나 

오일 압력 경고등이 점등되지 않더라도 적절한 교환주기를 지키지 않으면 엔진 오일의 성질이 변할 수 있습니다. 이 경우, 윤활 기능이 저하되어 엔진이 손상될 수 있으므로 주행조건에 따라서 4장의 "정기점검 및 교환주기표" 참고하여 (→ 4.7) 정기적으로 엔진 오일을 교환하십시오.

## ■ 엔진 오일량 측정

평평한 장소에 주차하고 미리 일정 시간 엔진 시동을 끈 상태에서 오일량을 측정해야 합니다.

정확한 오일량을 파악하기 위해 반드시 오일량 측정 게이지를 사용하고 오일량이 최대치를 넘지 않도록(엔진 손상 위험) 합니다.

## ▶ 오일량이 최저인 경우

계기판에 "엔진오일량이 부족합니다" 메시지가 표시됩니다.

**반드시, 가능한 신속하게 엔진 오일을 보충하십시오.**




### 주의

시스템은 오일량이 최저 수준인 경우에만 운전자에게 경고하며 오일량이 최대를 초과하는 경우에는 운전자가 직접 오일 측정 게이지를 사용하여 측정해야만 알 수 있습니다.

## 엔진 오일량: 일반 정보 (2/2)

### ■ 오일량 측정 게이지를 사용하여 엔진 오일량 측정하기

- 측정 게이지를 꺼내 (다음 페이지 참고) 보풀없는 깨끗한 형겅으로 닦습니다.
- 측정 게이지를 끝까지 밀어 넣습니다.
- 측정 게이지를 다시 꺼냅니다.
- 오일량을 확인합니다. 오일량은 절대 최저 수준 **A** 미만이거나, 최고 수준 **B**를 초과해서는 안됩니다.



엔진 오일이 튀지 않도록 엔진 오일 보충/주입 시 깔때기를 사용하십시오.



#### 주의

어떠한 경우에도 최고 수준 **B**를 초과하지 마십시오. 엔진과 촉매 변환 장치가 손상 될 위험이 있습니다.

#### 엔진 오일량 최고 수준 초과

엔진 오일량 측정은 앞서 설명한 대로 측정 게이지를 사용하도록 합니다.

오일량이 최고 수준을 초과한 경우 **차량에 시동을 걸지 말고** 지정 정비업소에 문의하십시오.

오일량이 비정상적으로 혹은 단시간에 반복하여 줄어드는 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.




#### 경고

엔진이 뜨겁고 엔진 냉각 팬이 언제라도 작동할 수 있기 때문에 엔진 가까이에서 작업할 경우 주의하십시오. 엔진룸 내  라벨을 통해 이를 알 수 있습니다.

부상의 위험이 있습니다.

## 엔진 오일량: 보충, 주입 (1/2)



### ■ 보충/주입


차량을 평평한 지면에 주차한 후 엔진을 정지시키고 완전히 식힌 후에 엔진 오일을 보충/주입 하십시오.

### ▶ 엔진 오일 등급 및 교환량

사용할 오일 등급 및 교환량에 대한 정보는 4장의 "소모품 세부사항"을 참고하십시오.

➡ 4.3

엔진 오일이 튀지 않도록 엔진 오일 보충/주입 시 깔때기를 사용하십시오.




– 캡 1을 엽니다.

– 오일을 주입하여 정상 레벨로 맞춥니다 (참고로 측정 게이지 2의 최저 수준과 최고 수준 표시 사이의 용량은 엔진에 따라 약 1.5 ~ 2 리터입니다).

– 오일이 엔진 내부까지 흐르도록 약 20분간 기다립니다.

– 앞 페이지에서 설명한 대로 오일량 측정 게이지 2를 사용하여 오일의 양을 점검합니다.



**최대 엔진 오일량 이하로** 엔진 오일을 주입하고 캡 1과 게이지 2를 반드시 다시 장착하십시오.

## 엔진 오일량: 보충, 주입 (2/2)/엔진 오일 교환

### ■ 엔진 오일 교환

**주기:** 4장의 "정기점검 및 교환주기표"를 참고하십시오. ➡ 4.7

### ▶ 엔진 오일 등급 및 교환량

사용할 오일 등급과 교환량에 대한 정보는 4장의 "소모품 세부사항"을 참고하십시오.

➡ 4.3

오일의 양이 비정상적으로 혹은 단시간에 반복하여 줄어드는 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.



#### 경고

엔진이 뜨겁고 엔진 냉각 팬이 언제라도 작동할 수 있기 때문에 엔진 가까이에서 작업할 경우 주의하십시오. 엔진룸 내  라벨을 통해 이를 알 수 있습니다.

부상의 위험이 있습니다.



#### 경고

엔진 오일은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

엔진 오일 교환 시 엔진 오일에 피부가 직접 노출되지 않도록 하며 눈에 들어가지 않도록 보안경을 착용하십시오.



#### 경고

**엔진 오일 교환:** 엔진이 뜨거울 때 오일을 교환할 경우 오일이 분출되어 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.


**주입:** 엔진 오일을 보충할 때 화재의 위험이 있으니 엔진 구성품에 오일이 떨어지지 않도록 주의하십시오. 캡을 올바르게 잠그지 않을 경우 엔진의 가열된 부분에 오일이 튀어 화재가 발생할 위험이 있습니다.



#### 경고

배기 가스는 인체에 해롭기 때문에 밀폐된 장소에서 엔진 시동을 걸지 마십시오.

## 냉각수, 워셔 액



### 엔진 냉각수

평평한 장소에 주차한 후 엔진을 정지키시고 **완전히 식힌 상태**에서 냉각수의 양을 점검합니다. 냉각수의 양은 냉각수 탱크 **1**의 표시 "**MINI**", "**MAXI**" 사이에 있어야 합니다.

냉각수의 양이 "**MINI**" 표시까지 내려가기 전에 냉각수를 보충합니다.

냉각수량이 비정상적으로 혹은 단시간에 반복하여 줄어드는 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.

### ▶ 레벨 점검 주기

**정기적으로 냉각수의 양을 확인하십시오.**  
냉각수 부족 시 엔진이 심하게 손상될 수 있습니다.

냉각수 보충이 필요할 때 본 차량에 적합하고 안전 및 품질(성능) 등을 만족하는 규격 통라이프 쿨런트를 사용해야만 다음과 같은 사항을 보장받을 수 있습니다.

- 동결 방지
- 냉각회로 부식 방지

### ▶ 교환 주기

4장의 "정기점검 및 교환주기표"를 참고하십시오. ➡ 4.7

### 워셔 액

#### ▶ 보충

캡 **2**를 열고 워셔 액이 보일 때까지 주입한 후 캡을 닫습니다.

차량 전용 워셔 액(겨울철에는 부동액이 포함된 제품)을 사용합니다.

#### ▶ 분사 노즐

앞유리 워셔 노즐의 분사 각도를 조절하려면 지정 정비업소에 문의하십시오.



#### 주의

엔진 룸에서 작업 전 와이퍼 레버가 정지 위치에 있는지 항상 확인하십시오.

부상의 위험이 있습니다.



#### 경고

엔진 룸에서 작업 전 반드시 엔진 시동을 끄십시오. ➡ 2.10



#### 주의

냉각수와 워셔 액을 혼동하지 말고 반드시 구분하여 주입하십시오.




#### 경고

엔진이 뜨거울 때 냉각 시스템에 어떠한 작업도 수행하지 마십시오.

**화상의 위험이 있습니다.**

# 브레이크 액, 변속기 오일, 필터



## ㉠ 브레이크 액

브레이크 액의 양은 자주 점검해야 하며, 제동 성능이 약간이라도 떨어지는 경우 즉시 점검하십시오.

### ▶ 브레이크 액의 양

브레이크 액의 양은 일반적으로 패드가 마모됨에 따라 떨어지는 것이 정상적이지만 브레이크 액의 양이 탱크 1의 경계수위 "MINI" 이하로 떨어지면 지정 정비업소로 방문하십시오.

### ▶ 주입

브레이크 시스템에 대한 수리 작업을 했을 경우 브레이크 액 보충 및 교환은 지정 정비업소에서 실시해야 합니다.

브레이크 액은 규격품을 사용하도록 하며, 사용된 액은 밀봉된 용기에 담아 회수하십시오. 규격품에 대한 정보는 지정 정비업소에 문의하십시오.

### ▶ 교환 주기

4장의 "정기점검 및 교환주기표"를 참고하십시오. ➡ 4.7

## ■ 변속기 오일

변속기 오일 양의 측정, 보충 및 교환은 지정 정비업소에서 실시해야 합니다.

### ▶ 교환 주기

4장의 "정기점검 및 교환주기표"를 참고하십시오. ➡ 4.7

차량이 충분히 워밍업 되기전에는 오일의 양이 게이지의 최저 수준 이하에 위치할 수 있습니다.

## ■ 필터

필터(에어 클리너 필터, 에어컨 필터, 연료 필터 등)는 4장의 "정기점검 및 교환주기표"의 교환 주기에 맞추어 교환하십시오. ➡ 4.7

### ▶ LPG 필터

LPG에 포함되어 있는 타르 및 기타 이물질로 초기 시동 불량 및 주행 중 시동이 꺼지는 문제가 발생할 수 있으므로 4장의 "정기점검 및 교환 주기표"의 교환주기에 맞추어 교환하십시오. ➡ 4.7



### 경고


브레이크 액은 반드시 규격품을 사용하시기 바랍니다. 규격품을 사용하지 않으면 브레이크 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.



### 경고

엔진이 뜨겁고 엔진 냉각 팬이 언제라도 작동할 수 있기 때문에 엔진 가까이에서 작업할 경우 주의하십시오. 부상의 위험이 있습니다.

## 타이어 공기압



운전석 도어를 열면 차체 **A** 부위에 타이어 공기압 라벨이 부착되어 있습니다.



### 경고

스페어 타이어는 임시로만 사용하고, 주행 속도는 80km/h를 넘지 않도록 하십시오.

절대로 두 개 이상의 스페어 타이어를 한 차량에 장착하지 마십시오.

### TIRE PRESSURE

kg/cm<sup>2</sup>  
psi

| TIRE SIZE | FRONT | REAR |
|-----------|-------|------|
| (B)       | (C)   | (D)  |
| (B)       | (C)   | (D)  |
| (B)       | (C)   | (D)  |

타이어 인플레이션 키트를 사용하여 수리된 타이어는 80km/h(50mph) 이상 주행하지 마십시오. 80km/h(50mph) 이상 주행 시 타이어 손상의 원인이 될 수 있습니다.

**B:** 장착된 타이어의 사이즈

**C:** 전륜의 타이어 공기압

**D:** 후륜의 타이어 공기압

**참고:** 휠의 크기에 따라 장착된 타이어의 사이즈가 달라집니다. 타이어의 사이즈는 타이어에 적혀 있습니다.



### 경고

타이어를 교환할 때는 차량에 원래 장착되었던 타이어와 동일한 브랜드, 규격, 타입, 구조의 타이어로만 교환하십시오.

**타이어는 기존에 장착되어있던 타이어와 동일하거나, 지정 정비업소가 권장하는 타이어만 사용해야 합니다.**

### 타이어 안전과 스노우 체인의 사용


5장의 "타이어"를 참고하십시오. ➡ 5.7

### 특징

**차량이 최대 적재 상태(최대 적재 가능 무게가 적재되어 있는 경우)인 경우,** 최고 속도는 100km/h로 제한되며 각 타이어의 공기압을 0.2~0.3kg/cm<sup>2</sup> (또는 3psi) 씩 올려 주십시오.

6장의 "무게 (kg)"를 참고하십시오. ➡ 6.6

## 배터리 (1/2)



50098

배터리 1은 자가 정비가 필요하지 않습니다.



### 경고

배터리에는 황산이 들어 있으니 눈이나 피부에 닿지 않도록 조심해서 다루십시오. 황산이 눈이나 피부에 닿으면 물로 충분히 헹궈내고 필요한 경우 의사와 상담하십시오.

배터리 부품 근처에 어떠한 불꽃, 담뱃불, 모든 기타 화염 및 스파크가 발생하지 않도록 주의하십시오. 폭발의 위험이 있습니다.

시스템이 상시 배터리 충전 상태를 점검합니다. 배터리 전압이 낮아지면 계기판에 "배터리전압 낮음 시동을 켜주세요"라는 메시지가 표시됩니다. 이 경우 엔진에 시동을 거십시오. 충전 중에는 "배터리를 충전 중입니다" 이라는 메시지가 표시됩니다.

특히 다음과 같은 경우 배터리 전압이 낮아질 수 있습니다.

- 잦은 단거리 주행 시
- 시내 주행 시
- 외부 기온이 낮을 경우
- 엔진 정지 상태에서 전기 장비(라디오 등)를 장시간 사용한 경우

### ■ 배터리 교체

배터리 교체가 필요한 경우 반드시 지정 정비업소에 문의하십시오.



### 경고

배터리에 케이블을 이용하여 다른 외부장비를 연결하지 마십시오. 차량 손상, 화재 및 부상의 위험이 있습니다.




### 경고

안전과 전자 장비(등화류, 와이퍼, 제동보조장치 등)의 원활한 동작 위해 배터리의 분해, 조립 작업은 지정 정비업소에 문의하십시오. 감전에 의한 화상의 위험이 있습니다.

이 배터리는 **특수한 유형**이므로 교체 시 동일한 배터리로 교체하십시오.

인공 심장 등 인공 장기 사용자는 엔진 작동 중 엔진 가까이에서 접근하지 마십시오. 인젝터 등 전자 제어 장치의 고전류에 의한 이상 작동이 있을 수 있습니다.

## 배터리 (2/2)



### ■ 라벨 A

배터리에 적힌 지시 사항을 유념하십시오.

- 2 근처에 불꽃이나 담뱃불이 없도록 하십시오.
- 3 반드시 보안경을 착용하십시오.
- 4 어린이가 가까이 접근하지 못하게 하십시오.
- 5 폭발성 물질을 함유하고 있습니다.
- 6 사용설명서를 참고하십시오.
- 7 부식성 물질을 함유하고 있습니다.



### 경고

엔진이 뜨겁고 엔진 냉각 팬이 언제든지 작동할 수 있기 때문에 엔진 가까이에서 작업할 경우 주의하십시오.

**부상의 위험이 있습니다.**

28913



### 경고

잘못된 배터리 처리는 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리 수거가 이루어질 수 있도록 처리하십시오.

## 차체 유지 관리 (1/3)

차량의 성능을 유지하고 오래 사용하기 위해서는 지속적인 관리가 필요합니다. 정기적으로 차체를 관리해 주십시오.

### ■ 부식성 물질에 의한 부식 방지

본 차량은 고품질의 방청제를 사용하여 처리되어 있지만 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

#### － 대기 및 도로 환경에 의한 부식

공기 오염(도시 및 산업 지역), 염분이 포함된 대기 환경(바다 근처, 특히 더운 날씨), 계절별 습한 기후 조건(겨울철 도로 제설제, 도로 세척제가 포함된 물 등)

#### － 먼지 또는 치핑(Chipping)에 의한 부식

바람에 의해 떠다니는 먼지, 모래, 진흙, 다른 차량에서 떨어져 날리는 모래 또는 작은 돌 등

#### － 사소한 충격

위에서 언급한 위험 요소로부터 피해를 입지 않고 차량의 방청 효과를 유지하려면 다음 주의 사항을 준수해야 합니다.

### ■ 주의 사항

- － 차량을 직사 광선이 강하거나 또는 추운 날씨에 세차하지 마십시오.
- － 마른 진흙 또는 먼지를 긁거나 문질러서 떼지 마십시오.
- － 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오.
- － 사소한 충격 이후 녹이 발생하지 않도록 주의 하십시오.
- － 얼룩을 제거하기 위해 가솔린, 솔벤트, 아세톤, 신나 등을 사용하지 마십시오. 사용할 경우 도장 표면에 손상을 줄 수 있습니다.
- － 차량(특히 휠하우스 및 차체)을 정기적으로 세차하지 않은 상태에서 눈 또는 진흙이 쌓인 도로를 자주 주행하지 마십시오.

- － 기계적 구성품(예: 엔진 구성품), 차량 하체, 힌지가 있는 부품(예: 연료 주입구 부위) 및 도장 처리된 플라스틱 외부 구성품(예: 범퍼)에 대해 고압 세척 장비를 사용하거나 기타 검증되지 않은 성분을 분사하여 세척하거나 그리스를 제거하지 마십시오. 주의 사항을 제대로 준수하지 않을 경우 차량 부식 또는 작동 결함이 발생할 수 있습니다.
- － 램프 세척 및 손질 시 휘발유나 아세톤과 같은 화학 용제가 포함된 세척제를 사용하는 경우 램프가 손상될 수 있습니다.
- － 주차, 보관할 때는 통풍이 잘 되는 차고나 지붕이 있는 장소에 주차하십시오. 나무 아래는 벌레나 조류 분비물, 수액 등이 떨어지므로 피해주십시오.
- － 도장면에 묻은 이물질들을 그대로 두면, 변색이나 녹 발생의 원인이 됩니다. 세차를 하거나 왁스를 칠해 꼼꼼히 관리해 주십시오.

## 차체 유지 관리 (2/3)

- 차량은 가능한 자주 세차하되, **항상 엔진이 꺼져 있는지 확인하십시오.** 다음과 같은 방법으로 해당 이물질을 제거하십시오.
  - 먼지, 이물질 등  
부드러운 천이나 먼지떨이 등으로 가볍게 닦아 주십시오.
  - 매연, 벌레, 나무 수액, 쇳가루 등  
세무가죽이나 부드러운 스폰지 등을 사용해 세차해 주십시오.
  - 콜타르, 지우기 힘든 얼룩, 물때 등  
규격 케미컬 용품으로 지워 주십시오.

- 조류 분비물(화학적 반응에 의하여 급속한 변색이나 도장 벗겨짐이 발생할 수 있음)은 폴리싱에 의해서도 제거할 수 없기 때문에 이러한 자국들은 발견하는 즉시 세척해야 합니다.
- 해안 지역 및 도로 제설제를 살포한 도로를 주행한 후 휠하우스 및 하체에 묻은 염분 및 휠하우스 및 하체에 축축한 얼룩을 형성하는 진흙 등을 신속히 하체를 포함해서 세차해 주십시오.

다음 사항을 준수하십시오.

- 자갈이 많은 노면에서 주행하는 경우 도장, 외부 구성품 및 엔진 구성품의 손상을 방지하기 위해 앞차와의 안전거리를 준수하십시오. 또한 자갈이 많은 노면에서는 급가속을 자제하십시오.
- 도장면의 작은 흠집은 터치업 페인트를 사용해서 신속히 흠집 부위를 보수하십시오. 녹발생을 막아 도장면의 수명을 연장 시킵니다.

**주의:** 터치업 페인트의 색상은 차량 도장 색과 약간 다를 수 있습니다.

- 차량 세차에 관한 법규를 준수하십시오.
- 세차에 의해 한지 등 기계 구성품의 그리스나 보호제가 제거된 경우 규격 그리스를 도포하십시오.

## 차체 유지 관리 (3/3)

### ■ 올바른 세차 방법

- 차체에 물을 끼얹으면서 하체, 차체의 순서로 더러움을 닦아내 주십시오.
- 도장면은 높은 위치에서 낮은 위치의 순서로 물을 끼얹으면서 세무가죽이나 부드러운 스폰지 등을 사용해서 더러움을 닦아 주십시오.
- 얼룩이 남지 않도록 물을 닦아냅니다.
- 세차할 때는 엔진룸 내에 물을 끼얹지 않도록 하십시오. 엔진의 시동불량이나 엔진의 부조화, 전기부품 고장 등의 원인이 될 우려가 있습니다.
- 딱딱한 브러쉬나 수세미 등은 사용하지 마십시오. 도장면이 상처입을 우려가 있습니다.
- 타이어 휠을 세차할 때는 중성 세제를 사용해 주십시오. 산성이나 알칼리성 세제를 사용할 경우 휠의 색깔이 변색되거나 코팅면이 벗겨질 수 있습니다.
- 하체를 씻어낼 때는 흠집이 나지 않도록 주의하십시오.

- 세제를 사용할 때는 도장면에 세제가 남지 않도록 충분히 물로 씻어내 주십시오.
- 자동 세차 장비에 진입하는 경우 외부 부품 혹은 추가로 부착된 주행 램프, 아웃사이드 미러 등이 제대로 고정되어 있는지 확인하고, 앞유리 와이퍼 암의 고정 상태를 확인합니다.
- 고압 세차의 경우, 세차노즐과 차체의 거리를 충분히 떨어뜨리고 세차해 주십시오. 또한 수압이 너무 세거나 세차 노즐을 한 곳에 몇 초 이상 발사할 경우 누수 또는 부품의 고장이 발생할 수 있습니다.  
자동세차기로 세차하면 브러쉬에 의해 흠집이 생겨 도장의 광택이 손상되거나 열화를 촉진할 수 있습니다.
- 창, 유리 또는 트렁크 틈새 주변에 고압 노즐을 가까이 하지 마십시오. 차내에 물이 스며들 우려가 있습니다.
- 정기적으로 블레이드 및 앞유리를 청소하여, 항상 청결하게 유지하십시오. 왁스 또는 발수 코팅액은 사용하지 마십시오. 와이퍼 블레이드가 손상될 수 있습니다.

### ■ 왁스 칠하는 방법

- 왁스는 월 1회 정도 또는 물튀김이 나빠졌을 때 하여 주십시오.
- 왁스 손질
  1. 도장 면을 깨끗하게 물로 세척합니다.
  2. 도장 면이 식었을 때 (체온 이하가 기준) 왁스를 묻혀 골고루 칠합니다.
- 새 차량에 왁스를 칠해도 됩니다.
- 도장 면에 열이 남아 있는 경우에는 얼룩이 남을 수 있습니다.
- 연마제가 들어 있는 왁스를 사용하면 도장의 광택 및 물방울 제거 특성의 기능이 감소될 수 있으므로 주의하십시오.
- 차량의 도장에 따라 맞는 왁스를 선택하여 주십시오.

## 내장 유지 관리 (1/2)

차량의 성능을 유지하고 오래 사용하기 위해서는 지속적인 관리가 필요합니다. 정기적으로 차량 실내를 관리해 주십시오.

내장에 생긴 얼룩은 신속하게 조치를 취해야 합니다.

내장의 어떤 얼룩이든 **천연 비누를 푼 차가운**(또는 미지근한) 물을 사용하여 제거하십시오.

**세제(주방 세제, 가루 세제, 알코올 성분의 세제)나 벤젠, 신나 등 유기용제나 산, 알칼리성 용액을 사용하지 마십시오. 변색이나 탈색, 또는 얼룩의 원인이 됩니다.**

부드러운 천을 사용하십시오.

내장에 묻은 비눗물은 씻어내고 남은 물기를 제거하십시오.

### ■ 디스플레이

(예: 계기판, 시계, 외부 온도, 라디오 등)

부드러운 천이나 먼 재질의 형겅을 사용하십시오.

제대로 닦이지 않을 경우 부드러운 천 또는 먼 재질의 형겅에 비눗물을 약간 묻힌 다음 깨끗이 닦습니다.

마지막으로 부드럽고 마른 형겅으로 **조심스럽게** 닦아 물기를 제거합니다.

**알코올 성분이 포함된 세척제는 어떠한 경우에도 사용하지 마십시오.**

### ■ 안전벨트

안전벨트는 항상 청결을 유지해야 합니다.

순정 클리너 또는 따뜻한 비눗물을 스펀지와 함께 사용하고 마른 형겅으로 닦아 물기를 제거합니다.

**세제 또는 염색약은 어떠한 경우에도 사용하지 마십시오.**

### ■ 직물(시트, 도어 트림 등)

진공 청소기를 사용하여 **정기적으로** 청소해 주십시오.

#### ▶ 직물, 비닐, 가죽의 얼룩 제거

천연 비누를 푼 물을 부드러운 천에 묻힌 후 물기를 완전히 제거하고 닦아냅니다. 얼룩이 심할 경우 지정 정비업소에 문의하십시오.

#### ▶ 액체에 의한 얼룩

비눗물을 사용하십시오.

부드러운 천으로 문지르지 말고 여러 번 살짝 두드려 얼룩을 제거한 후, 비눗물을 깨끗이 씻어내고 남은 물기를 제거하십시오.

#### ▶ 고체 또는 끈적끈적한 물질에 의한 얼룩

**발견 즉시** 고체 또는 끈적끈적한 물질을 주걱을 사용하여(퍼지지 않도록 가장자리부터 안쪽으로) 떼어냅니다.

액체에 의한 얼룩을 제거하는 방법으로 남은 얼룩을 제거하십시오.

**사탕이나 껌이 묻었을 때:** 얼음을 이물질에 묻혀 딱딱하게 만든 다음에 고체에 의한 얼룩을 제거하는 방법으로 얼룩을 제거하십시오.

## 내장 유지 관리 (2/2)

### ■ 차량 구매 시 장착되어 있던 장치를 장착 또는 탈거할 때

차량 좌석이나 내장을 청소하기 위해 장치를 탈거할 필요가 있으면(예를 들면, 매트), 항상 원래 위치에 올바른 방법으로 장착되었는지 확인하고(예를 들면, 운전석 측 매트는 반드시 운전석에 바닥의 클립을 이용하여 고정시켜야 함), 장치에 부착된 구성품도 반드시 함께 장착되어야 합니다.

차량 주차 시, 운전을 방해하는 것(페달 작동에 방해가 되는 것 등)이 없는지 확인하십시오.



#### 경고

운전석 바닥에 매트를 장착할 경우 고정이 잘 되어 있는지 반드시 확인하십시오. 고정이 안되어 있을 경우 매트가 브레이크 페달 하부로 들어가 브레이크 페달의 작동을 방해할 수 있습니다.



#### 주의

차량 실내에서는 고압 또는 분사식 세척 장비를 절대로 사용하지 마십시오. 이러한 장비를 사용할 경우 차량의 전기 또는 전자 구성품의 기능에 손상 또는 기타 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.



#### 주의

차량 내부 바닥에 비닐이 부착된 경우 반드시 제거하십시오. 비닐 위에 매트를 장착하면 매트가 미끄러져 안전운행을 저해할 수 있습니다. 또한 수분에 의해 비닐 내 곰팡이가 발생할 수 있어 위생에 좋지 않습니다.

### ■ 피해야 할 사항

향수, 냄새 제거제, 방향제 등과 같은 제품을 송풍구, 대시보드, 센터 콘솔 주변에 배치하지 마십시오. 이 제품들에는 플라스틱을 파손시키는 성분이 함유되어 있을 수 있기 때문에 배치할 경우 대시보드 및 트림 부품에 탈색, 부품 파손 등의 손상을 줄 수 있습니다.

### ■ 차량용 매트를 세탁할 때

중성 세제를 사용하여 솔로 부드럽게 세탁해야 합니다. 세탁기 및 탈수기를 사용하지 마십시오. 차량 사양에 따라서 매트에 충격을 가할 경우 고정 클립 파손의 원인이 될 수 있습니다.